Bedienungsanleitung
Muster LED-Strips Komplett-Set farbig

Artikelnummer: Strip-M-RGBW

Mit dem LED-Stripes Test-Set können Sie LED-Streifen in Ruhe zuhause testen und vergleichen!

Probieren Sie dabei verschiedene Lichtfarben wie RGB und RGBW oder RGBDW.

Dem Set liegt Netzteil Controller und Fernbedienung bei! Alle Teile werden einfach nach belieben zusammen gesteckt.

Beispiel:
Das Netzteil in die Steckdose stecken (230V)
Am Ausgang des Netzteils den Controller anstecken.
Am Ausgang des Controllers den gewünschten LED-Streifen anstecken.
Modus am Controller über die Taste am Controller wählen!

SEHR WICHTIG:
Der Controller kann verschiedene LED-Streifen betreiben: RGB (3 Lichtkanäle) oder RGBW (4 Lichtkanäle) oder RGBDW (5 Lichtkanäle). Man kann nichts kaputt machen, aber um den vollen Funktionsumfang auszunutzen, muss am Controller eingestellt werden, welcher Streifen verwendet wird. Den richtige Modus entnehmen Sie einfach dem Typenschild des LED-Streifen.
Beispiel:
Der angesteckte Streifen ist mit „Modus grün“ beschriftet.
Drücken Sie am Controller einfach so lange die Taste, bis die Kontroll-LED am Controller grün leuchtet.
Etwas knifflig ist leider die Kontroll-LED, schwer zu unterscheiden ist Modus gelb und grün. Hier hilft aber die Reihenfolge der Modi, welche auf den Controller gedruckt ist.

Jetzt aber viel Spaß beim Testen und Spielen mit der Fernbedienung:
Beim Betätigen der Fernbedienung muss die Kontroll-LED an der Fernbedienung aufblinken. Sonst fehlen die Batterien oder sind leer.
Ein- und Ausschalten des LED-Streifens erfolgt über die Tasten „On“ „Off“ (alle Zonen) oder über den Wipp-Taster „1“ (Zone 1).
Farbrad oben = direkt eine feste Farbe anwählen.
Sättigungs-Regler (bunt) = ja nach Band Farbtemperatur oder Farbsättigung einstellen.
Helligkeits-Regler (blau) = dimmen
Taste W = weißes Licht
Taste M = Programme aufrufen (hier kann man durch-zappen)
S- und S+ = Geschwindigkeit der Programme verändern.
Tasten 1-8 = Zone 1 - 8 (konfiguriert in diesem Muster ist nur Zone 1, mehrere Controller können hier getrennt angesteuert werden)

Im Set enthalten:

Artikelnummer	**Bezeichnung**
32510824 *	Netzteil 24 Volt
80221-079	Controller
80221-079-F	Funkfernbedienung für Controller inkl. 2x AAA Batterie
Coupon-5	5€ Coupon (dürfen Sie in jedem Fall behalten)
L65D726 *	RGBW-Strip 100cm + Kabel + Beschriftung (Modus grün)
2460RGB *	RGB-Strip 100cm + Kabel + Beschriftung (Modus rot)
L6820800 *	DynamicWhite -Strip 100cm + Kabel + Beschriftung (Modus blau, eingeschränkt)
L65D906 *	RGBDW-Strip 100cm + Kabel + Beschriftung (Modus blau)
	Bedienungsanleitung
	DHL Paketmarke (optional)

Kein Licht?
Hat Ihre Steckdose Strom?
Haben Sie den richtigen Modus am Controller gewählt?
Sind volle Batterien in der Fernbedienung eingelegt?
Hat der Controller die Zuordnung zur Fernbedienung verloren?

Falls Sie das Set zurück senden möchten:
Packen Sie die mit * markierten Artikel wieder gut ein.
Bitte frankieren Sie die Sendung und schicken diese nicht unfrei zurück. Geben Sie die Sendung bei DHL ab.
Bewahren Sie unbedingt die Trackingnummer der Sendung auf.

Vielen Dank!

© LED-Shop.com